



- UWAGI**
1. Ułożyć nowe wewnętrzne linie zasilające zgodnie z przepisami
 2. Wykonać połączenia wyrównawcze i uzemić
 3. Zauważyć nowe tablice ZPT i rozliczenia
 4. Pomiędzy wymiary proł. rozst. przed założeniem zamówienia i linii montażem
 5. Odczytać ien. instalacje teletechniczne w kat. CPR B2ca
 6. Nowe instalacje wymiary przewodów klasy CPR B2ca
 7. Przejść do instalacji teletechnicznych w kat. B2ca
 8. Przejść do instalacji teletechnicznych w kat. B2ca
 9. Instalacja światłowodów firmy Orange w kat. B2ca
 10. w proł. kanałach teletechnicznych
 11. Projektowanie linii teletechnicznych w tablicach ZP
 12. zakreślonych do wykonania szlacznymi
 13. Instalacje kabli zewnętrzne (czyli z kablami B2ca za pomocą szlaczn na zewnętrznej ścianie budynku, powiększyć typ kabli.

zaleca się całkowitą przebudowę instalacji z układu TN-C na TN-S oraz zabezpieczenie wszystkich obwodów wyłącznikami różnicowymi (o ile stosowanie wyłączników RCD nie jest zabronione)

