



Drzwi objęte systemem KD: KD/4.1, KD/4.2, KD/4.3, KD/4.4	moduł L7.32	odblokowanie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trzymacze drzwiowe: TD/0.1, TD/0.2	moduł L6.04	odblokowanie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trzymacze drzwiowe: TD/1.1	moduł L6.14	odblokowanie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trzymacze drzwiowe: TD/2.1	moduł L6.22	odblokowanie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trzymacze drzwiowe: TD/3.1	moduł L6.25	odblokowanie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trzymacze drzwiowe: TD/4.1	moduł L6.29	odblokowanie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centrala oddymiająca COD/1	moduł L6.30	uruchomienie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wentylator napowietrzający klatkę schodową WENT1	moduł L6.30	włączenie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wentylator napowietrzający klatkę schodową WENT2	moduł L7.30	włączenie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centrala wentylacyjna AHU1	moduł L6.29	wyłączenie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centrala wentylacyjna AHU2	moduł L7.31	wyłączenie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kłapa ppoż. Kpoż/1.1, Kpoż/1.2	moduł L6.15	zamknięcie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kłapa ppoż. Kpoż/2.1, Kpoż/2.2	moduł L7.14	zamknięcie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kłapa ppoż. Kpoż/2.3, Kpoż/2.4	moduł L7.15	zamknięcie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kłapa ppoż. Kpoż/3.1	moduł L7.21	zamknięcie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kłapa ppoż. Kpoż/4.1	moduł L7.28	zamknięcie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Winda osobowa poziom ewakuacji podstawowy	moduł L6.05	zjazd		X	X	X	X	X	X	X	X
Winda osobowa poziom ewakuacji alternatywny	moduł L6.05	zjazd	X								

X - oznaczenie aktywacji funkcji pożarowej urządzenia sterowanego